Arbeitsanleitung | Version 05/12 **Abdichtung Hochdach** | VW California



In dieser Anleitung verwendete Produkte

- Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) ArtNr. 143
- Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) ArtNr. 1270
- Multi Wipes Box (Universaltuch) ArtNr. 1092
- Seal Fluid (Glättmittel) ArtNr. 1274
- Fugenspachtel-Set ArtNr. 1489

Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter www.innotec.at





Mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und Multi Wipes Box (Universaltuch) gut reinigen und anschliessend 10 Minuten ablüften lassen



Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit geeignetem Werkzeug auf gereinigte Fuge auftragen



Überschüssiges Material mit Fugenspachtel entfernen und abglätten. Wichtig: Fugenspachtel-Set und Dichtmasse immer mit Seal Fluid (Glättmittel) besprühen!



Eventuelle Dichtmassenrückstände mit Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) entfernen

