



## IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Gelb (0555) - Art.-Nr. 1367
- » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1369
- » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Multi Sprayer 1,3 L (Pumpflasche) - Art.-Nr. 1499
- » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48
- » Abbeiz-Pinsel Nylon - Art.-Nr. 2118-50



**1**  
**Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) mithilfe unseres **Multi Sprayer 1,3 L** (Pumpflasche) auf den Untergrund aufsprühen und mit **Multi Wipes** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



**2**  
Schablone mit Hilfe unseres **SunCore Pro** (Abdeckband) an der gewünschten Stelle anbringen.



**3**  
**Antislip Coating** (Antirutsch-Beschichtung) mithilfe unserer **Kyoto Car Black** (Karo Kunststoff-Spachtel) oder unserem **Abbeiz-Pinsel Nylon** auftragen.



**4**  
Schablone nach dem Auftragen sofort entfernen, mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes** (Universaltuch) reinigen und **Antislip Coating** (Antirutsch-Beschichtung) trocknen lassen.



**5**  
**Fertig!**  
Staubtrocken nach ca. 1 Std. bei 20 °C  
Ausgehärtet nach ca. 48 Std. bei 20 °C