



Verwendete Produkte

- » Uniseal Fenster & Türen (Luft- und diffusionsdichte Abdichtung für Innen und Außen) - Art.-Nr. 1456-1
- » Multi Gun 600 (Beutelpistole) - Art.-Nr. 1494-0
- » Fugenspachtel-Set Intool - Art.-Nr. 1489-2



1
Fensterstock laut Richtlinien monieren / fixieren und ausschäumen.



2
Getrockneten Montageschaum so tief herausschneiden / eindrücken bis Platz für Stopfschnur bzw. für die Dichtmasse vorhanden ist.



3
Uniseal Fenster & Türen mithilfe der Multi Gun 600 mit einer Stärke von mind. 3 mm auftragen.



4
Dichtmasse mit einem Pinsel verstreichen oder mit einer Fugenspachtel abziehen.



5
Abdeckleiste kann direkt mit Uniseal Fenster & Türen aufgeklebt werden oder Dichtmasse kann überstrichen / überputzt werden (nach 24 Std. möglich).