



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Versabond (Abtupfbare Dichtmasse) - Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1460
- » Ultra Clean (Entfetterspray) - Art.-Nr. 121
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Pro 2000 Gun (Kartuschenpistole) - Art.-Nr. 1490



1 Untergrund mit **Ultra Clean** (Entfetterspray) und **Multi Wipes** (Universaltuch) gut reinigen/entfetten.



2 Zwei Raupen **Versabond** (Abtupfbare Dichtmasse) in ▲-Form auftragen. **Tipp:** Damit eine Trennschicht erzeugt wird und somit der Kleber nicht zu sehr haftet, kann man Sand direkt auf Versabond streuen.



3 Betonring auf Dichtraupen legen und gut andrücken.



4 Falls gewünscht oder notwendig, kann man den Spalt mit **Versabond** (Abtupfbare Dichtmasse) abdichten. **Fertig!**

