



Verwendete Produkte

- » Quick Bond (Sekundenkleber) - Art.-Nr. 1567
- » Quick Bond Activator (Sekundenkleber-Beschleuniger) - Art.-Nr. 1568
- » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Construction Primer (1K-Rostschutzgrundierung) - Weiß (0100) - Art.-Nr. 1301-2
- » Repaplast Primer (Kunststoff-Haftvermittler) - Art.-Nr. 1595
- » Taiga Blue Core (Abdeckpapier) - Art.-Nr. 2103-18
- » SunCore Pro (Abdeckband) - Art.-Nr. 2105-24
- » ICECUT Discs (Schleifpapier) - 150 Ø
Verschiedene Körnungen: 320, 500



1
Untergrund mit Repaplast Cleaner Antistatic und Multi Wipes gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



2
Kratzer mit Quick Bond auffüllen und Quick Bond Activator zum sofortigen Aushärten aufsprühen.



3
Mit ICECUT Discs (K320) Quick Bond plan (eben) schleifen und den Übergang mit K500 fein schleifen.



4
Den Untergrund wieder mit Repaplast Cleaner Antistatic und Multi Wipes gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



5
Dünne Schicht Repaplast Primer auftragen (ca. 10 Min. ablüften lassen).



6
Taiga Blue Core / SunCore Pro an die gewünschten Stellen aufkleben und zwei deckende Schichten Construction Primer auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen). Fertig!