



Verwendete Produkte

- » Quick Bond (Sekundenkleber) - Art.-Nr. 1567
- » Quick Bond Activator (Sekundenkleber-Beschleuniger) - Art.-Nr. 1568
- » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565
- » Speed Primer (Grundierungs- und Füllerspray) - Weiß (0100) - Art.-Nr. 1302-3
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Clear Coat (Kristallklarer Klarlack) - Art.-Nr. 1309
- » Repaplast Colour Finish Better Care (Kunststofflack) - Silbergrau (1095) - Art.-Nr. 1576-2
- » SunCore Pro (Abdeckband) - Art.-Nr. 2105-24
- » Taiga Blue Core (Abdeckpapier) - Art.-Nr. 2103-18
- » Shine P 600 Ultrafein (Schleifvlies) - Art.-Nr. 2116-60
- » ICECUT Discs (Schleifpapier) - 150 Ø
Verschiedene Körnungen: 320, 500



1
Grat mit ICECUT Discs (K320) entfernen.



2
Untergrund mit Repaplast Cleaner Antistatic und Multi Wipes gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



3
Kratzer mit Quick Bond auffüllen und Quick Bond Activator zum sofortigen Aushärten aufsprühen.



4
Nochmals mit ICECUT Discs (K320 + K500) Quick Bond plan (eben) schleifen.



5
Untergrund wieder mit Repaplast Cleaner Antistatic und Multi Wipes gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



6
Umliegende Flächen mit SunCore Pro und Taiga Blue Core abkleben.



Speed Primer in einer deckenden Schicht auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen).



Jeweils mit Shine P 600 zwischen-schleifen und mit Multi Wipes den feinen Schleifstaub entfernen.



Repaplast Colour Finish Better Care in mehreren dünnen Schichten an-bringen (Sprühabstand 25-30 cm) - zwischendurch 10 Min. ablüften lassen.



Clear Coat mit einem Sprühabstand von 25 bis 30 cm erst eine dünne Schicht auftragen und 5 Min. ablüf-ten lassen, danach zwei fließende Kreuzschichten auftragen.



Fertig.