



Verwendete Produkte

- » Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1430-6
- » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassen-entferner) - Art.-Nr. 1270
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- » Nozzle 600 ml (Beutel-Spitzen) - V-Form 8 x 8 mm - Art.-Nr. 1436-6D
- » Nozzle Adapter 600 ml (Beutel-Adapter selbst-schneidend) - Art.-Nr. 1494BEAD
- » Multi Gun 600 (Beutelpistole) - Art.-Nr. 1494-0



1
 Den Untergrund staubfrei machen...
 (Wichtig: Der Untergrund darf nicht porös sein - ggf. mit grober Bürste und/oder Hochdruckreiniger poröse Teile des Betons entfernen)



2
 ... und anschließend mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



3
 Stoßverbinder/Rillenprofile mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes entfetten (mind. 5 Min. ab-lüften lassen).



4
 Seal Guard mit Hilfe eines Multi Wipes auf Stoßverbinder/Rillenprofile dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).



5
 Helopal Fensterbank bzw. Mauerabdeckung mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes entfetten (mind. 5 Min. ablüften lassen).



6
 Seal Guard mit Hilfe eines Multi Wipes auf Helopal Fensterbank bzw. Mauerabdeckung dünn auftragen und mind. 15 Min. ablüften lassen (max. 4 Std.).



7 Adheseal auf Stoßverbinder / Rillenprofile auftragen...



8 ... und anschließend innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) verkleben.



9 Adheseal mit Nozzle 600 ml V-Form 8 × 8 und einem Kleberauppenabstand von 20 cm auf Untergrund auftragen.



10 Helopal Fensterbank bzw. Mauerabdeckung innerhalb von 8 Min. (inkl. einrichten) montieren. Durch beschweren, die Teile 24 Std. gegen Wind- & Soglasten schützen.



11 Fertig.

Zusätzliche Informationen zur Verklebung

Mögliche Untergründe: Beton, Alu, gehobeltes Holz, Austrotherm Beschichtungsmasse Top, Austrotherm Fassadenprofil, Baunit Silikonharzfarbe, Overtec Elemente // Untergrund muss dauerhaft tragfähig und haftfähig sein und die objektbezogenen Windlasten aufnehmen können // Holz-Untergründe müssen vor der Verklebung mit Imprisol Project behandelt werden // Blande, nicht beschichtete Alu-Untergründe müssen nicht mit einem Primer vorbehandelt werden // Wichtig: Die Untergründe vorher immer mit Seal and Bond Remover und Multi Wipes gut reinigen/entfetten und mind. 5 Min. ablüften lassen. Seal Guard nur ganz dünn auftragen!