



## Verwendete Produkte

- » Innoplast Cleaner\* (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1050
- » Innoplast Protector (Kunststoff- & Alupflege / Oberflächenschutz) - Art.-Nr. 1051
- » INTOOL Mikrofaser-tuch weiß (Recyceltes Mikrofaser-tuch - Art.-Nr. 1345-3
- » Nanosponge (Reinigungsschwamm) - Art.-Nr. 1094-00
- » Spot Handpad (Polierschwamm) - Art.-Nr. 1351
- » Medstar Nitril Black PF (Nitril Einweghandschuhe) - Größe L - Art.-Nr. 2011-02 (Nicht im Set enthalten)



**1**  
Innoplast Cleaner auf Nanosponge aufsprühen und die Verschmutzung beseitigen. (Nicht in der prallen Sonne verarbeiten)



**2**  
Sofort mit Wasser nachspülen und mit feuchtem INTOOL Mikrofaser-tuch weiß nachwischen.



**3**  
Innoplast Protector auf das Spot Hand auftragen und einarbeiten.



**4**  
Zu große Auftragsmengen bzw. Schlieren von Glasoberflächen mit einem trockenen INTOOL Mikrofaser-tuch weiß entfernen.



**Komplettes Set:**  
Reinigungs- & Pflege-Set  
Art.-Nr. 1254-1

\*Innoplast Cleaner ist nicht geeignet für Weißaluminium (RAL 9006) und Graualuminium (RAL 9007).  
Alle relevanten technischen Informationen zu den Produkten sind in den jeweiligen Produktinformationen enthalten.