



Repaplast Fix 2K-PU-Klebstoff



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Repaplast Fix (2K-PU-Klebstoff) - Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1531-01
- » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565
- » Repaplast Primer New Formula (Kunststoff-Haftvermittler) - Art.-Nr. 1597-00
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Duo Component Applicator (2K-Pistole) - Art.-Nr. 1597-00
- » Mixer Nozzle Gelb (2K-Mischdüsen) - Art.-Nr. 1598-00



Die Schadstelle und die abgebrochene Halterung mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Tuch** (Universaltuch) gut reinigen und trockenwischen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



Eine dünne Schicht **Repaplast Primer New Formula** (Kunststoff-Haftvermittler) auf die abgebrochenen Halterungen und die Reparaturstelle auftragen und ca. 10 Min. ablüften lassen.



Vor dem Aufsetzen der **Mixer Nozzle Gelb** (2K-Mischdüsen) kontrollieren, dass beide Komponenten von **Repaplast Fix** (2K-PU-Klebstoff) rauslaufen und anschließend die Verklebung der Halterung vornehmen.



Repaplast Fix (2K-PU-Klebstoff) ist nach 35 Sekunden griff trocken und nach 1 Stunde durchgehärtet.



Eventuell überschüssiges Material wegschneiden.



Fertig!